

Epson Premium Glossy Photo Paper (C13S042153)

Epson Premium Glossy Photo Paper - Papier photo brillant - 100 x 150 mm - 40 feuille(s) - pour Epson MUFC Printer; Expression Home XP-102, 202, 205, 305, 402, 405; Stylus Pro 3880



Une excellente qualité qui permet de préserver les souvenirs les plus précieux et les moments exceptionnels. Le papier photo premium Epson est conçu pour donner les plus hauts niveaux de saturation de couleurs possibles. Ce support couché à base de résine offre des performances et une productivité optimales. Ce papier offre une qualité d'impression similaire à l'argentique avec une finition glacée exceptionnelle. Idéal pour une longue conservation en Album.

## Spécifications principales

Description du produit	Epson Premium Glossy Photo Paper - papier photo brillant - 40 feuille(s)
Type de support	Papier photo brillant
Taille du support	100 x 150 mm
Technologie d'impression	Jet d'encre
Quantité fournie	40 feuille(s)
Conçu pour	Epson MUFC Printer; Expression Home XP-102,202,205,305,402,405; Stylus C91,CX4300,Pro 3880,SX535,T26,T27,T59,TX106,TX109,TX117,TX119,TX209,TX210,TX219,TX409,TX410,TX419,TX550; Stylus Color 900; Stylus Office BX635,T1100,TX510; Stylus Photo 1500,PX830,R295,T50,TX650,TX710

## Spécifications détaillées

### Support

Type de support	Papier photo brillant
Formats standard reconnus	100 x 150 mm
Technologie d'impression	Jet d'encre
Quantité fournie	40 feuille(s)

### Information de compatibilité

Conçu pour	Epson MUFC Printer Epson B 300,500DN Epson Expression Home XP-102,XP-202,XP-205,XP-305,XP-402,XP-405 Epson PictureMate 100,100 Mobile Phone Edition,240,260,280,290,500 Epson PictureMate Dash PM 260 Epson PictureMate Flash PM 280 Epson PictureMate Snap PM 240 Epson PictureMate Zoom PM 290 Epson Stylus C110,C42+,C42S,C42SX,C42UX,C42UX Plus,C43SX,C43UX,C45,C48,C60,C62,C67,C79,C87,C87 Plus,C91,CX3200,CX3700,CX3900,CX4100,CX4300,CX4700,CX4900,CX5900,CX6900F,CX7300,CX8300,CX9300F,Pro 3880 Mirage Edition,SX535WD,T26,T27,T59,TX106,TX109,TX117,TX119,TX200,TX209,TX210,TX219,TX400,TX409,TX410,TX419,TX550W Epson Stylus Color 1160,640,680,680 Transparent,760,760 Transparent Blue,800,850,850N,850Ne,860,880,880 Transparent,880i,900,900G,900N,900PS,980,980N Epson Stylus Office BX635FWD,T1100,T30,T40W,TX300F,TX510FN,TX600FW Epson Stylus Photo 1270,1290,1290 PS,1290 Silver,1290S,1410,1500W,700,790,810,830,830U,870,870 Ink Jet Printer,870SE,890,895,900,915,925,935,950,PX830FWD,R1800,R1900,R200,R220,R240,R2400,R270,R2880,R290,R295,R300,R300 ME,R300M,R320,R340,R390,R800,RX500,RX520,RX590,RX600,RX610,RX620,RX640,RX690,RX700,T50,TX650,TX700W,TX710W,TX800FW
------------	--

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.