

Ruban de masquage Multi-Surfaces ScotchBlue™, 36 mm x 41 m



Nom Ruban de masquage Multi-Surfaces ScotchBlue™

Code 3M 2090362

EAN 4064035070335

Descriptif

• Le ruban de masquage Multi-Surfaces ScotchBlue™ permet d'obtenir des résultats de qualité professionnelle sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures. Ce ruban adhésif polyvalent à adhésion moyenne est idéal pour une utilisation intensive sur de multiples surfaces, y compris les murs, les plafonds, le métal, le bois et le verre. Il est doté d'un support de haute qualité pour assurer sa conformabilité, tout en étant facile à découper à la main. Résistant aux UV, il peut être appliqué en plein soleil sans risque de traces de colle jusqu'à 14 jours après son application.

Point-clé 1 : S'enlève sans traces jusqu'à 14 jours après application

Point-clé 2 : Résistant aux UV

Point-clé 3 : Adhésion moyenne

Point-clé 4 : Peut être utilisé sur de multiples surfaces

Point-clé 5 : résultats professionnels

Point-clé 6 : Le ruban de masquage est fabriqué à partir de papier certifié PEFC, dont les forêts sont gérées de façon soutenable et responsable. Ruban fabriqué avec 45% de ressources renouvelables. Papier composé de matériaux à 99% biosourcés. Adhésif sans solvant

Point-clé 7 : Grande polyvalence aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Point-clé 8 : Facile à découper à la main

Point-clé 9 : Idéal pour les murs, les plafonds, le métal, le bois et le verre

Ruban de masquage Multi-Surfaces ScotchBlue™, 36 mm x 41 m

CONSEILS D'APPLICATION : Pour garantir les meilleurs résultats pour votre peinture, assurez-vous que la surface à peindre est propre, sèche et sans poussière afin que le ruban adhésif y adhère correctement. Ensuite, appliquez le ruban adhésif sur la surface, tout en appuyant fermement et régulièrement au fur et à mesure de l'application. Enfin, patientez une fois le ruban adhésif posé pendant 30 à 60 minutes avant de peindre

CONSEILS DE RETRAIT : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban adhésif. Enlevez le ruban en le tirant lentement vers l'arrière, en le retirant avec un angle de 45 degrés.

