


ErgoSlider Plus

Souris centrale ergonomique

 BAKKER ELKHUIZEN

Work Smart - Feel Good



Tension minimale au niveau des épaules, travailler avec maximum de confort



ErgoSlider Plus confère la position de souris la plus optimale. Votre souris est positionnée centralement devant votre écran et clavier.

Le travail aligné confère une position ergonomique correcte, avec quasi pas de tension musculaire au niveau des épaules. Et ceci assure un maximum de confort de travail.



La souris à position centrale située devant l'utilisateur, à savoir entre l'utilisateur et son clavier.

[Lire la suite en ligne](#)

Variation : variez le travail entre la main droite et la main gauche.

Boutons : ErgoSlider Plus a quatre boutons et une manette de défilement.

Navigation : roller de 24 cm de large.

Unique : scrollbar facile à nettoyer.

Support de poignet : il est facile de remplacer les supports de poignet.

Raccordement : le câble USB a une longueur de 140 cm.



Largeur	390 mm
Hauteur	23 mm
Profondeur	102 mm
Poids	405 gr
Numéro article	BNEESLB